

SŤAHOVÁK TROJ-RAMENNÝ NA REMENICE

- asymetrický, rýchlonastaviteľný
- vhodný na remenice s 3, 6, 9 otvormi
- rozsah 48 - 82 mm

obj.č.:24941



1. Vložiť nohy sťahováka do otvoru remenice.



2. Otočiť nastavovaciu skrutku a upraviť úchyty sťahováku tak aby pene uchopili remenicu.

3. Potočiť tanierom, a tak zabespečiť jeho dosadnutie na remenicu.



4. Točiť vretenom v smere hodinových ručičiek, kým sa remenica nepovolí a nestiahne.



5. Po skončení práce uvoľniť a vytiahnuť sťahovák.

